


新発売

目詰まりサイン

ミストレーサ用OP

フィルタ&デミスタのチェッカー



交換タイミングを
“見える化”
する新オプション

ミストレーサの吐出口に取り付けるだけで、**風量の状態を簡単に確認**。
フィルタ交換やデミスタ清掃のタイミングが**一目でわかる**優れもの！

目詰まりサイン
＜オプション品＞

目詰まりサインの仕組み

POINT 01 ミストレーサの排気が目詰まりサインのベーンに当たり指針を動かすことで**目詰まりの状態**を示します。



指針

ベーン

排気

POINT 02 吸気が十分ではなくなり、指針が**赤いエリア**を示すと**フィルタ交換&デミスタ清掃**のタイミング



使用中のイメージ動画

目詰まりサインの状態

停止時



目詰まりではない状態

風の流れ

大




メンテナンス
時期はまだ先

目詰まり状態

風の流れ

小



指針が赤いエリアを指すと
フィルタ交換&デミスタ
清掃を推奨します。

仕様表

型式		3MD-100	3MD-125	3MD-150	3MD-200
CRM対応型式※		H02/H04	H07	H15	H22
質量	(kg)	0.9	1.1	1.3	1.8
吐出し口径	(mm)	φ100	φ125	φ150	φ200
取り付けピッチ	(mm)	φ125	φ152	φ180	φ240
周囲温度	(℃)	0~50	0~50	0~50	0~50
最高吸気温度	(℃)	50	50	50	50

※CRM-V・高温ミストタイプのミストレーサには対応していません。
CRMタイプ以外のミストレーサで一部対応可能な機種もあります。詳細はお問い合わせください。

SDG 株式会社



本社：〒574-0052 大阪府大東市新田北町 1-25

東日本テクニカルセンター ☎ 047(130)6203

札幌営業所 ☎ 011(330)8313

仙台営業所 ☎ 022(782)9901

中日本テクニカルセンター ☎ 056(430)9028

金沢営業所 ☎ 076(223)1122

大阪本社営業部 ☎ 072(873)1221

滋賀営業所 ☎ 077(583)5555

岡山営業所 ☎ 086(242)3351

福岡営業所 ☎ 092(472)6631

海外営業部 ☎ 072(871)1511

<https://www.sdg-eng.com/>